

Brandt




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Комбинированная
микроволновая печь**

ВКС7153ВВ

ВКС7153ЛХ




ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


www.brandt-official.ru

1


1.1




1.4




1.4.1




1.4.2



1.4.3




1.4.4



1.4.5


2

2.1



2.1.1


2.2



2.2.1



2.2.2




2.2.3

3

ИН 3.1



3.2



3

3.3




3.4



4

4.1




4

4.1



4.2



4.3




4.4



5

5.1



6

ИН 6.1



Уважаемый Клиент!

Благодарим Вас за приобретение продукта **BRANDT** и за оказанное нашему бренду доверие.

Этот продукт был создан с учетом Ваших предпочтений и образа жизни, для удовлетворения Ваших потребностей. Мы вложили в него наши ноу-хау, наш дух новаторства и страсть, которые ведут нас вперед уже более 60 лет.

Наш отдел по работе с клиентами всегда готов ответить на все Ваши вопросы и выслушать все Ваши предложения, чтобы наши продукты наилучшим образом соответствовали Вашим требованиям.

На нашем сайте www.brandt.com Вы найдете наши последние новинки, а также полезную дополнительную информацию.

Компания **BRANDT** с радостью помогает Вам каждый день и надеется, что Ваша покупка принесет Вам максимум пользы.



Важно: перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя. Это поможет Вам быстрее разобраться в принципе его работы.

Срок гарантийного обслуживания и срок службы прибора.

Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев с даты покупки прибора.

Срок службы прибора: 60 месяцев с даты изготовления прибора.

Подробные условия гарантии указаны в гарантийном сертификате.

Компания ООО "Хомаер" является официальным эксклюзивным

дистрибьютором бытовой техники Brandt.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ – ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Вы можете скачать данное руководство пользователя с сайта производителя.

Важно:

Перед первым включением прибора внимательно изучите данное руководство по установке, чтобы ознакомиться с принципом работы прибора. Храните руководство рядом с прибором. В случае продажи или передачи микроволновой печи третьему лицу, не забудьте передать данный документ новому владельцу.

Внимательно прочтите приведенные далее рекомендации, прежде чем устанавливать и эксплуатировать прибор. Их соблюдение поможет обеспечить безопасность пользователя и окружающих его людей.

- Данное устройство предназначено для использования в домашних и иных подобных условиях: на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; клиентами в отелях, мотелях и иных подобных заведениях; в помещениях по типу гостевого домика.

- Прибор может использоваться детьми от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями или не имеющими необходимого опыта и знаний, если они находятся под надзором или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопутствующие опасности. Дети не должны играть с устройством. Запрещается разрешать выполнять очистку и обслуживание прибора детям, если они не находятся под надзором.

- Запрещается допускать детей к играм с прибором.

ВНИМАНИЕ: прибор и его доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Будьте внимательны и не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. Дети младше 8 лет могут находиться рядом с прибором только под постоянным надзором.

Выполнение сервисных или ремонтных работ со снятием крышки, обеспечивающей защиту от воздействия микроволновой энергии, опасно для всех, кроме компетентных специалистов.

Запрещается нагревать жидкости и другие продукты в закрытых контейнерах, потому что они могут взорваться.

Когда прибор работает в комбинированном режиме, детям разрешается использовать печь только под наблюдением взрослых в связи с высокой температурой.

- Допускается использовать только посуду, предназначенную для микроволновых печей.

- При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо наблюдать за печью в связи с опасностью самовозгорания.

- В случае появления дыма необходимо выключить устройство или отключить его от электросети и оставить дверцу закрытой, чтобы пламя погасло.

- Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к отложенному взрывному кипению, и поэтому при переносе контейнера с такими напитками следует соблюдать осторожность.

- Содержимое бутылочек для кормления и банок с детским питанием необходимо размешать или потрясти, а перед его употреблением необходимо



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

проверить температуру во избежание ожогов.

- Запрещается использовать в микроволновой печи металлические контейнеры для продуктов и напитков.

- Запрещается нагревать в микроволновых печах яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, поскольку они могут взорваться даже после окончания нагревания.

- Микроволновую печь надлежит использовать при закрытой дверце.

Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов питания и напитков.

Сушка продуктов питания или одежды, подогрев грелок, тапок, влажной ткани, губок и иных предметов влечет опасность травмы или возгорания.

 **ВНИМАНИЕ:** не используйте прибор, если его дверца или уплотнитель дверцы повреждены. Обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

- Необходимо регулярно проводить очистку печи с удалением любых отложений пищевых продуктов.

- Неспособность обеспечить чистоту печи может привести к повреждению поверхности, что может отрицательно повлиять на срок службы устройства и может привести к опасной ситуации.

- Запрещается очищать устройство с помощью парового очистителя.

- Запрещается использовать жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, потому что они могут поцарапать поверхность, в результате чего стекло может разрушиться.



После установки прибора вилка кабеля питания должна быть легко доступна.

Необходимо обеспечить отключение прибора от электросети: при помощи вилки кабеля питания либо путем установки вилки на стационарную электропроводку в соответствии с правилами установки. Предохранительный провод (зелено-желтый) идет от клеммы прибора «земля» и должен подключаться к клемме «земля» электропроводки.

Если кабель питания поврежден, то во избежание возникновения каких-либо рисков его замену должен осуществлять производитель прибора, специалист сервисного центра или специалист с соответствующей квалификацией.

Выровняйте прибор в шкафу таким образом, чтобы между прибором и стенками шкафа оставался зазор не менее 10 мм. Шкаф, в который устанавливается прибор, должен быть изготовлен из жаропрочного материала (или обшит жаропрочным материалом). Для обеспечения большей устойчивости прибора закрепите его в шкафу при помощи 2 шурупов, отверстия для которых расположены на боковых стенках прибора.

Минимальная высота установки прибора составляет 850 мм от пола.

Во избежание перегрева на прибор запрещается устанавливать декоративную дверцу.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

www.brandt-official.ru

1

Описание прибора

1.1 ОПИСАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- (А) Панель управления
- (В) Дверца
- (С) Ручка

Данная печь оснащена 3 позициями для установки аксессуаров: боковые стойки уровня с 1 по 3.

1.2 ДИСПЛЕЙ

Правый дисплей




-  Длительность приготовления
-  Окончание приготовления
-  Блокировка клавиатуры
-  Таймер обратного отсчета
-  Индикация веса

Левый дисплей



-  Индикация температуры
-  Индикация мощности
-  Индикация рецептов
-  Остановка вращающейся тарелки

1.3 КНОПКИ



-  **Вкл.** (короткое нажатие) / **Выкл.** (длинное нажатие)
-  Установка длительности приготовления
-  Установка температуры / мощности
-  Кнопка +, навигация по меню
-  Кнопка -, навигация по меню
-  Режимы приготовления
- OK** Подтверждение

1.4 АКСЕССУАРЫ (в зависимости от модели)

● Решетка для гриля (1.4.1)

Предназначена для поджаривания, подрумянивания или приготовления на гриле. Запрещается использовать данную решетку с другими металлическими емкостями в режимах: микроволны, гриль + микроволны или вентилятор + микроволны.

Однако, Вы можете разогреть блюдо в алюминиевом лотке, отделив его от решетки посредством тарелки.

● Универсальный поддон, поддон для сбора капель, 45 мм (1.4.2)

Если данный поддон наполовину наполнить водой, то в режиме обдува вентилятором его можно использовать для отваривания (кипячения). Также может использоваться в качестве противня для приготовления.



Примечание:

Убедитесь, что поддон для сбора капель выровнен в боковых стойках надлежащим образом, чтобы не изменился поток воздуха.

• Решетка для гриля + универсальный поддон, поддон для сбора капель, 45 мм (1.4.3)

Если Вы хотите приготовить жареное блюдо и сохранить все соки, установить решетку для гриля на поддон для сбора капель, 45 мм.

• Направляющие полок (1.4.4)

2 опоры для полок позволяют Вам устанавливать решетку на 3 разных уровнях.

• Вращающаяся тарелка (1.4.5)

Вращающаяся тарелка обеспечивает равномерное приготовление блюда, при этом Вам не придется его переворачивать или перемешивать.

Тарелка вращается в обоих направлениях. Если она не вращается, проверьте, правильно ли установлены все ее компоненты. Может использоваться в качестве противня для приготовления. Чтобы снять тарелку, возьмитесь за ее удобные части. Вращение стеклянной тарелки обеспечивает двигательный вал.

Если Вы снимаете двигательный вал, следите, чтобы в получившееся отверстие не попала вода.

Не забудьте установить обратно двигательный вал, роликовую рамку и стеклянную вращающуюся тарелку.

Не пытайтесь вращать стеклянную тарелку вручную, т.к. это может повредить систему приводов. Если тарелка вращается ненадлежащим образом, проверьте, не застрял

ли под ней посторонний предмет, который и мешает вращению.

При включении режима останова тарелки, то на всю площадь основания рабочей камеры можно поставить большое блюдо. В этом случае Вам придется вручную поворачивать емкость или перемешивать ингредиенты в середине программы.

1.5 ПРИНЦИП РАБОТЫ

Микроволны, используемые в приготовлении пищи, являются электромагнитными волнами. В повседневной жизни мы сталкиваемся с ними в форме радиоволн, светового или инфракрасного излучения.

Частота микроволн составляет 2450 МГц.

Особенности микроволн:

- Отражаются металлами.
- Проходят через все остальные материалы.
- Поглощаются молекулами воды, жира и сахара.

Когда микроволны воздействуют на продукт питания, его молекулы приходят в интенсивное движение, в результате чего продукт нагревается.

Глубина проникновения микроволн в продукт — около 2,5 см. Если толщина блюда больше, то приготовление в его центре происходит за счет теплопроводности, как и при традиционном способе приготовления.

Проще говоря, микроволны просто вызывают изменение температуры внутри продукта и поэтому не несут угрозы для здоровья человека.

2

Установка

электросети надлежит выполнить до того, как он будет установлен в шкаф.

2.1 СНЯТИЕ УПАКОВКИ

Получив прибор, сразу же снимите с него упаковку. Проверьте общий внешний вид прибора. Если у Вас появятся замечания, запишите их на товарно-транспортной накладной и сохраните копию для себя. Проверьте и соблюдайте все технические требования к прибору, указанные на заводской табличке (2.1.1).

2.2 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ

Прибор предназначен для установки в вертикальный кухонный шкаф, как показано на схеме установке (2.2.1-2.2.3).

После перемещения прибора из холодного помещения в теплое, не используйте его сразу, а подождите 1-2 часа, чтобы образовавшийся конденсат не вызвал поломку.

Выровняйте прибор в шкафу таким образом, чтобы между прибором и стенками шкафа оставался зазор не менее 10 мм. Шкаф, в который устанавливается прибор, должен быть изготовлен из жаропрочного материала (или обшит жаропрочным материалом).

Для обеспечения большей устойчивости прибора закрепите его в шкафу при помощи 2 шурупов, отверстия для которых расположены на боковых стенках прибора.

2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Внимание:

Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный монтажник и техник.

Для обеспечения электробезопасности прибор должен быть правильно установлен в подходящую нишу. Подключение прибора к

Убедитесь, что:

- мощность электропроводки соответствует показателю прибора (16 ампер).



Внимание:

Предохранительный провод (зелено-желтый) идет от клеммы прибора «земля» и должен подключаться к клемме «земля» электропроводки.

При появлении какой-либо неисправности прибора, отключите его от розетки или вытащите предохранитель, отвечающий за участок цепи, где установлена микроволновая печь.

Мы не несем ответственность за инциденты и несчастные случаи, произошедшие в результате отсутствия заземления, его повреждения или неправильного выполнения.

Если для подключения прибора в электропроводку необходимо внести какие-либо изменения, обратитесь к квалифицированному электрику.

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию прибора убедитесь, что он отключен от электросети: предохранители должны быть отключены или удалены.

3

Установка часов

3.1 УСТАНОВКА ЧАСОВ

При первом включении микроволновой печи на дисплее мигают цифры «12:00».

При помощи кнопок  или  установите текущее время.

Подтвердите настройку нажатием кнопки **ОК**.

3.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСОВ

Микроволновая печь должна быть выключена.

Дважды нажмите на кнопку . Показатель текущего времени начнет мигать, и Вы сможете изменить его.

Настройте время при помощи кнопок  или .

Подтвердите настройку нажатием кнопки **ОК**.

3.3 ТАЙМЕР

Данная функция может использоваться, только если печь выключена.

Нажмите на кнопку . Таймер обратного отсчета начнет мигать. Задайте нужное

время при помощи кнопок  или . Подтвердите настройку нажатием кнопки **ОК**, после чего таймер запустится.

По истечению заданного времени прозвучит звуковой сигнал. Для его отключения нажмите на любую кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете изменить или отключить таймер обратного отсчета в любой момент времени. Для отмены таймера вернитесь в его меню и установите время «00:00».

Если Вы не подтвердите введенное значение, оно будет сохранено автоматически через несколько секунд.

3.4 БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Когда прибор выключен, одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте, пока на дисплее не появится символ . Для снятия блокировки повторите эту же процедуру.

3.5 ОСТАНОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТАРЕЛКИ

Если Вам кажется, что из-за своего размера блюдо не будет вращаться надлежащим образом, выберите функцию приготовления, а затем активируйте опцию остановки вращающейся тарелки.

Для отмены вращения тарелки одновременно нажмите кнопки  и . Остановку вращения подтвердит звуковой сигнал.

Для возобновления вращения тарелки одновременно нажмите кнопки  и .



Обратите внимание:

После отключения вращения тарелки Вам придется вручную поворачивать емкость и перемешивать ее содержимое во время выполнения программы.



ВНИМАНИЕ: функцию остановки вращающейся тарелки нельзя использовать в режиме размораживания.

4 Приготовление

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Осторожно

При приготовлении в режиме только микроволн не используйте эмалированную посуду.

РЕЖИМ 1000 Вт

Для быстрого разогрева напитков, воды и блюд с большим содержанием жидкости.

Для приготовления блюд с большим содержанием воды (супы, соусы, помидоры и т.д.).



РЕЖИМ 900 Вт / 100 Вт

800 Вт / 700 Вт:

Для приготовления свежих или замороженных овощей.

600 Вт:

Для растапливания шоколада.

500 Вт:

Для приготовления рыбы и моллюсков. 2-уровневый разогрев.

Для приготовления сушеных овощей при низкой температуре. Разогрев или приготовления деликатных блюд на основе яиц.

400 Вт / 300 Вт:

Для приготовления молочных продуктов или джемов при низкой температуре.

200 Вт:

Ручное размораживание. Для размягчения сливочного масла или мороженого.

100 Вт:

Для размораживания выпечки с начинкой из крема.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



Примечание: в режиме, комбинированном с микроволнами, Вы можете одновременно использовать эмалированную посуду и решетку.



МИКРОВОЛНЫ И ОБДУВ

В данном комбинированном режиме приготовление выполняется с использованием микроволн и вентилятора, что существенно экономит Ваше время.

Доступны следующие уровни мощности микроволн: 100 Вт – 200 Вт – 300 Вт.

Температура приготовления может регулироваться в диапазоне от 50°C до 200°C.



ГРИЛЬ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

В этом комбинированном режиме одновременно используются гриль и микроволны, обеспечивая более быстрое приготовление. Вы можете сочетать любой уровень мощности гриля (от 1 до 4) с любым уровнем мощности микроволн (от 100 Вт до 700 Вт).



ГРИЛЬ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

В этом комбинированном режиме одновременно используются гриль и микроволны, обеспечивая более быстрое приготовление. Вы можете сочетать любой уровень мощности гриля (от 1 до 4) с любым уровнем мощности микроволн (от 100 Вт до 700 Вт).



МЕМО 1/2/3 (функция памяти)

Функция памяти позволяет сохранить 3 простых программы приготовления (или размораживания), которые Вы сможете использовать в будущем посредством быстрого выбора.



ИМПУЛЬСНЫЙ ГРИЛЬ

В данном режиме Вы сможете обжаривать до хрустящей корочки мясо и птицу, а также готовить ноги ягненка, говяжьи ребра – и все это без предварительного нагрева. Приготовление осуществляется при переменном воздействии верхнего нагревательного элемента и вентилятора, перемешивающего воздух.

Температура приготовления может регулироваться в диапазоне от 50°C до 200°C.



ГРИЛЬ

В данном режиме Вы можете готовить и подрумянивать такие блюда, как гратены (запеканки) и мясо. В зависимости от рецепта гриль может использоваться до или после основного цикла приготовления.

Вам доступны **4 уровня мощности гриля**: от 1 до 4, начиная с легкого и заканчивая сильным обжариванием.



ОБДУВ ВЕНТИЛЯТОРОМ

В режиме обдува Вы сможете готовить и подрумянивать блюда как в традиционном духовом шкафу. Приготовление осуществляется под воздействием нагревательного элемента, расположенного в нижней части рабочей камеры, и перемешивающего воздух вентилятора.

Температура приготовления может регулироваться в диапазоне от 50°C до 200°C.



ВСТРОЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Функция «Гид вкуса» (Flavourguide) выбирает параметры в зависимости от типа блюда и его веса.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Функция «Автоматическое размораживание по весу»

Размораживание продуктов питания при помощи микроволновой печи поможет Вам сэкономить массу времени.

4.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МИКРОВОЛН:

Выберите функцию «1000 Вт» при помощи кнопки .

На дисплее отобразится время, установленное по умолчанию (1,30 мин), и запрограммированный уровень мощности (1000 Вт).

Для изменения времени нажмите кнопку , а затем задайте новое кнопками  и .

Подтвердите настройку кнопкой **ОК**, и прибор начнет работать.

Функция «900 Вт / 100 Вт» позволяет выбрать уровень мощности.

Для изменения уровня мощности нажмите кнопку  и при помощи кнопок  и  задайте новый показатель.

Кроме того, Вы можете настроить и время: нажмите кнопку , а затем задайте новое кнопками  и .

Подтвердите настройки кнопкой **ОК**, и прибор начнет работать.

4.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО РЕЖИМА С МИКРОВОЛНАМИ

Выберите режим  кнопкой .

На правом дисплее отобразится время, установленное по умолчанию (30 минут).

На левом дисплее отобразится запрограммированный уровень мощности (500 Вт) и температура (200°C).

Для изменения времени нажмите кнопку , а затем задайте новое кнопками  и .

Подтвердите настройку кнопкой **ОК**, и прибор начнет работать.

Для изменения уровня мощности или температуры нажмите кнопку  и при помощи кнопок  и  задайте новый показатель.

Подтвердите настройку кнопкой **ОК**, и прибор начнет работать.

4.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТРАДИЦИОННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ



Нажмите кнопку  и выберите режим классического приготовления. На дисплее отобразится рекомендованная температура,

которую можно изменить кнопками  и . Нажмите кнопку **ОК**, и процесс приготовления будет запущен.

Индикатор температуры будет мигать до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

Для настройки температуры нажмите кнопку . Кнопками  и  задайте новое значение и подтвердите сделанные настройки кнопкой **ОК**.

Прибор начнет нагрев; индикатор режима приготовления будет мигать. Когда будет

достигнута заданная температура, прозвучит серия коротких звуковых сигналов.

Нажмите кнопку . Дисплей с длительностью приготовления мигнет, после чего можно выполнять настройку.

Задайте длительность приготовления кнопками  и . Подтвердите кнопкой **ОК**.

Ваша микроволновая печь оснащена функцией SMARTASSIST (Умный помощник), которая при программировании длительности приготовления предлагает показатель, меняющийся в зависимости от выбранного режима приготовления.

См. таблицу далее:

| РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ |
|--|--|
|  ИМПУЛЬСНЫЙ ГРИЛЬ | 15 минут |
|  ГРИЛЬ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ | 10 минут |
|  ОБДУВ ВЕНТИЛЯТОРОМ | 30 минут |

4.4 ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК

Действуйте, как при программировании приготовления. После настройки длительности приготовления нажмите кнопку ; начнет мигать время окончания приготовления.

Настройте время окончания приготовления кнопками  и . Подтвердите настройку кнопкой **ОК**. Индикатор времени окончания приготовления перестанет мигать.

4.5 ФУНКЦИЯ МЕМОАКТИВ

Ваша микроволновая печь оснащена функцией памяти MEMOACTIVE. Она работает следующим образом:

- Если в последние три раза использовался один и тот же режим приготовления, то сис-

тема занесет его в память и автоматически предложит в следующий раз.

- Если в каком-либо режиме приготовления Вы три раза подряд изменяли рекомендованную температуру на один и тот же показатель, то система запишет его, как новую рекомендованную температуру.

 По умолчанию данная функция отключена. Перейдите в меню настроек, чтобы включить ее (см. раздел по настройкам).

5 Встроенные рецепты

5.1 ФУНКЦИЯ «ВСТРОЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ»

Функция «Встроенные рецепты» (Cooking-guide) определяет параметры приготовления в зависимости от типа блюда и его веса. Выберите функцию «Встроенные рецепты». Далее Вам необходимо выбрать тип блюда из следующего списка:

P01: замороженные полуфабрикаты

P02: охлажденные полуфабрикаты (комбинированная функция)

P03: замороженная пицца (комбинированная функция)

P04: замороженная пицца (стандартное приготовление)

P05: свежеприготовленная пицца

P06: пирог киш

P07: пирог с начинкой

P08: птица

P09: говядина

P10: свинина

P11: охлажденные полуфабрикаты (микроволны)

P12: рыба

P13: свежие волокнистые овощи

P14: свежие овощи

P15: замороженные овощи

Нажмите кнопку  и выберите функцию .

Кнопками \wedge и \vee выберите тип блюда и подтвердите нажатием кнопки **OK**.

В зависимости от выбранного блюда на дисплее появится и начнет мигать показатель веса (или длительности приготовления).

Задайте показатель кнопками \wedge и \vee , а затем подтвердите настройку кнопкой **OK**.

Примечание: для P06 и P07 длительность приготовления изменению не подлежит.

Для перехода в меню настройки времени окончания приготовления (отложенный запуск) нажмите кнопку .

При необходимости измените показатель кнопками \wedge и \vee , а затем подтвердите настройку кнопкой **OK**.

РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Режимы автоматического размораживания определяют параметры процесса в зависимости от типа продукта и его веса. Выберите тип продукта из списка далее:

DEFR1: размораживание мяса, птицы и полуфабрикатов*

DEFR2: размораживание рыбы*

DEFR3: размораживание хлеба*

* для данных пунктов опция отложенного запуска недоступна.

Выберите режим автоматического размораживания кнопкой .

Выберите необходимую программу и кнопками \wedge и \vee введите вес продукта (шаг –

50 грамм), а затем подтвердите настройку кнопкой **ОК**. Прибор начнет работу.

Для перехода в меню времени окончания приготовления нажмите кнопку  (см. раздел «Отложенный запуск»).

По прошествии половины времени процесса размораживания прибор уведомит Вас, что необходимо перевернуть продукт: Вы услышите звуковой сигнал и увидите надпись «ПЕРЕВЕРНУТЬ» (TURN) на дисплее.

6

Функция «Память»

6.1 МЕМО 1/2/3 (функция «Память»)

Данная функция позволяет сохранить 3 наиболее часто используемые программы приготовления (или размораживания), которые в будущем Вы сможете использовать из меню быстрого доступа.



Программирование кнопки памяти

Прежде всего выберите необходимый режим приготовления кнопкой  (например, обдуж).

Настройте температуру и уровень мощности (например, 220°C), а затем – длительность приготовления (например, 25 минут).

Для сохранения программы приготовления **нажмите и удерживайте кнопку ОК**, пока на дисплее не начнет мигать надпись МЕМО-1. Выберите один из слотов памяти – 1, 2 или 3; для перехода от одной ячейки к другой используйте кнопки  и . Подтвердите свой выбор кнопкой **ОК**; звуковой сигнал подтвердит, что программа сохранена.

Использование сохраненной программы

Нажмите кнопку  и выберите функцию



На дисплее появится надпись «МЕМО».

Кнопками  и  выберите ячейку памяти (1, 2 или 3).

Нажмите кнопку **ОК**, и на дисплее будет выведена записанная ранее программа. Еще раз нажмите **ОК** – прибор включится, программа начнет работать.

Обратите внимание:

Для замены уже записанной программы необходимо выполнить те же шаги.

Вы можете сохранять все режимы, кроме автоматических программ.

7

Очистка

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Используйте средство для мытья окон, нанесенное на мягкую тряпочку. Не используйте абразивные чистящие средства или грубые губки.

Осторожно

Для очистки стеклянной дверцы прибора **запрещается использовать абразивные чистящие средства, грубые или металлические губки, так как они могут поцарапать поверхность, из-за чего стекло может разбиться.**

ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Рекомендуется регулярно выполнять очистку прибора и удалять остатки пищи с внутренних и внешних поверхностей прибора. Для очистки используйте губку, смоченную в мыльной воде. Если дверца или уплотнитель дверцы повреждены, не используйте прибор и обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения ремонта. Если от микроволновой печи исходит неприятный запах или если в ней скопилось много грязи, прокипятите внутри чашку с водой и лимонным соком в течение 2 минут, а затем вымойте стенки рабочей камеры с небольшим количеством средства для мытья посуды.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Для любых манипуляций с лампой подсветки обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту, уполномоченному работать с настоящим брендом.

8

Настройки

8.1 МЕНЮ

Для своей микроволновой печи Вы можете сделать несколько различных настроек. Для этого:

Нажимайте на кнопку , пока на дисплее не появится надпись «МЕНЮ», а затем еще раз нажмите на эту же кнопку, чтобы выбрать различные настройки.

Для активации или отключения тех или иных параметров используйте кнопки  и  (см. таблицу далее). Для выхода из режима «МЕНЮ» нажимайте на кнопку , пока не появится экран с часами.

| | |
|--|--|
|  | Включить / отключить звук нажатия кнопок. |
|  | Включить / отключить демонстрацию настройки. |
|  | Включить / отключить режим памяти. |
|  | Функция поддержания температуры: Положение «ВКЛ» - функция включена. Положение «ВЫКЛ» - функция отключена. |

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если по завершению процесса приготовления дверцу прибора не открывать, то через 2 минуты он перейдет в режим поддержания температуры, который продлится 15 минут; на дисплее отобразится «НН».

9

Некоторые небольшие неполадки Вы можете исправить самостоятельно:

Печь не нагревается. Проверьте, правильно ли прибор подключен к электросети и исправны ли предохранители электросети. Убедитесь, что прибор не переключен в режим демонстрации (см. меню настроек).

Не работает подсветка. Замените лампочку или предохранитель. Проверьте, правильно ли прибор подключен к электросети.

Охлаждающий вентилятор продолжает работать даже после того, как прибор завершает работу. Это нормальное явление. Вентилятор может продолжать работать максимум в течение 1 часа после завершения приготовления, чтобы снизить температуру снаружи и внутри прибора. Если вентилятор продолжает работать более 1 часа, обратитесь в сервисный центр.

10

Окружающая среда

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка данного прибора может быть переработана. Сдавайте упаковку в переработку и помогите в деле защиты окружающей среды, утилизируя упаковочные материалы в контейнеры, предназначенные для этого типа отходов.



Сам прибор также содержит ряд материалов, подлежащих переработке. Данный символ означает, что с данным изделием нельзя обращаться, как с обычными бытовыми отходами.

Переработка прибора, проводимая производителем, выполняется оптимальным образом и в строгом соответствии с Европейской Директивой 2002/96/ЕС по утилизации электронного и электрического оборудования.



Информацию о ближайших пунктах сбора старой бытовой техники Вы можете получить в органах местного самоуправления.

Благодарим Вас за помощь в защите окружающей среды.

11

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любые работы по ремонту прибора должны выполняться квалифицированным специалистом, уполномоченным работать с техникой данного бренда. При звонке в сервисный центр будьте готовы предоставить все необходимые сведения о Вашем приборе (торговое название, номер для обслуживания, серийный номер), чтобы специалисты могли более оперативно обработать Ваш звонок. Эти сведения можно найти на заводской табличке прибора.



B: торговое название

C: номер для обслуживания

H: серийный номер

Сервисный центр

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

При техническом обслуживании прибора просите использовать только **оригинальные запчасти от производителя.**



ТЕСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тестирование эффективности режимов приготовления проводилось в соответствии со стандартом IEC/EN/NFEN 60705.

Международная электротехническая комиссия, SC.59K, разработала стандарт для проведения сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей.

Для данного прибора мы рекомендуем учитывать следующие тесты:

| Тест | Количество | Прибл. длительность | Уровень мощности | Емкость / Комментарии |
|------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Заварной крем (12.3.1) | 1000 г | 16-18 мин | 500 Вт | Пирекс 227 На вращающейся тарелке |
| | 750 г | 13-15 мин | | Пирекс 220 На вращающейся тарелке |
| Пирог «Савой» (12.3.2) | 475 г | 6-7 мин | 700 Вт | Пирекс 827 На вращающейся тарелке |
| Мясной хлеб (12.3.3) | 900 г | 14 мин | 700 Вт | Пирекс 838 Накрыть пищевой пленкой. На вращающейся тарелке |
| Размораживание мяса (13.3) | 500 г | 11-12 мин | 200 Вт | На вращающейся тарелке |
| Размораживание малины (В.2.1) | 250 г | 6-7 мин | 200 Вт | На плоской тарелке На вращающейся тарелке |
| Картофельная запеканка (12.3.4) | 1100 г | 23-25 мин | Средний гриль + 700 Вт | Пирекс 827 На вращающейся тарелке |
| Курица (12.3.6) | 1200 г | 24-26 мин | Максимальный гриль + 500 Вт | Поместить на решетку гриля + поддон для сбора капель, 45 мм. Установить на уровень 1 начиная снизу Перевернуть по прошествии половины времени |
| | | 35-40 мин | С обдувом 200°C + 200 Вт | На эмалированной глиняной тарелке Поместить на решетку гриля, установленную на уровень 1 начиная снизу |
| Торт (12.3.5) | 700 г | 200 мин | С обдувом 220°C + 200 Вт | Пирекс 828 Поместить на решетку гриля на уровне 1 |

www.brandt-official.ru